



かんたん設定ガイド

ミニ スマート Wi-Fi プラグの初期設定

1. Apple App storeまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードします。



または



2. Tapoアプリを起動しTP-Link IDでログインします。IDをお持ちでない場合は新規作成(サインアップ)をしてください。



3. + アイコンをタップしたら表示に沿って設定を行い、本製品をWi-Fiに接続させます。



4. ホーム画面でデバイスを選択し操作します。アプリの表示に沿ってスケジュール・タイマー・おでかけモード等の機能を使用します。



仕様は予告なく変更される場合があります、画面はデモのみに利用されるものです。

電源ボタン:

本製品の電源オン/オフ
5秒以上長押しで初期化

LEDステータス:

消灯: 電源オフ状態

緑点灯: 正常に稼働中

緑点滅: システムアップグレード中

オレンジ点灯: 問題発生状態

オレンジ点滅: Wi-Fiに接続試行中

オレンジと緑点滅: 初期設定が可能な状態



対応可能な負荷の一例:

汎用用途: 最大10 A

デスクライト: 最大1A

LCD: 最大1A

加湿器: 最大1.6A

安全上のご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
- ・お使いになる人や他の人への危害、および自他問わず財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ・もしも誤った取扱いをした場合には危険を生ずる恐れがありますが、その程度を右記の区分で示します。
- ・危険の内容を下記の記号で表しています。

**警告**

誤った取扱いを
すると、死亡や重傷
または物的 損害が
発生する可能性が
ある。

**注意**

誤った取扱いを
すると、軽傷また
は物的 損害が発
生する可能性が
ある。

記号	危害・損害 レベル	内容説明
	禁止	してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	厳守	必ず守っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	警告・注意	警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
警告		
	禁止	アウトレットには、電気ストーブ・電熱器・扇風機等、無人で稼働した時に、火災・感電・傷害の危険を生ずるおそれのある電気器具・機器類は接続しないで下さい。

警告	
	禁止
本製品に接続した電気器具・機器類の突然の稼働によって傷害の生ずるおそれがある場合、および周囲が発火するおそれがある場合は、本製品への接続を禁止します。	
	禁止
事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼働によって感電や傷害の危険のおそれのある電気器具・機器類の接続を禁止します。	
警告	
	禁止
サービスコンセント付き流し元灯・サービスコンセント付き足元灯・ファン付照明器具・固定されていない庭園灯器具・屋内用の壁付形で、壁面から突出しており、ランプが露出している照明器具・充電部を露出している照明器具の接続禁止。	

警告	
	厳守
通信回線の故障などにより遠隔制御が行えなくなった場合でも安全状態が維持される、連続運転可能な電気器具・機器のみを接続して下さい。	
警告	
	厳守
接続される機器の安全性に関しては、接続される機器の USB 等のアウトレットにも遠隔操作によって危険がないことを確認して下さい。	
警告	
	厳守
ランプが露出しない照明器具を接続する場合、必ず接続する照明器具の取扱説明書に従って下さい。	

**厳守**

機器の近くにいる人が危険を感じた場合に、機器を容易に停止できるように、本製品は、本製品のコンセント口から機器の AC コードを容易に取り外せる状態を保って下さい。本体プラグは遮断デバイスとして容易に操作できるようにしておかなければなりません。

 サポート



テクニカルサポート等、その他の情報に関してはHPをご覧ください：
<https://www.tapo.com/support/>
7106510093 REV1.1.0 © 2023 TP-Link