

Guía de Configuración de Características avanzadas del ISP

Todos los dispositivos Aginet comparten una misma Plataforma de software (BBA), facilitando la curva de aprendizaje para los operadores y el desarrollo y homologación de los dispositivos.

1. MULTI-USUARIO

Todos los dispositivos Aginet disponen de doble usuario, uno para el ISP (superadmin) y otro para el usuario final (admin).

- Usuario "admin", se accede directamente desde la URL del dispositivo, por ejemplo desde http://192.168.1.1 o http://192.168.0.1
- Usuario "superadmin", se accede desde la URL http://192.168.1.1/superadmin

 Importante: La primera configuración se debe de realizar mediante el usuario "superadmin" desde la URL mencionada anteriormente y establecer una nueva contraseña para este usuario, una vez configurado el dispositivo podemos acceder con el usuario "admin" que será el usuario que utilicen los clientes finales y establecer una contraseña nueva para este usuario, si no se accede la primera ve como "superadmin" este perfil es desactivado. Para activarlo se debe de realizar un reset de la configuración.

2. CARACTERÍSTICAS ISP DEL PERFIL "SUPERADMIN"

El usuario "superadmin" tiene privilegios superiores al usuario "admin" que le permite realizar las siguientes modificaciones en el dispositivo desde el menú *Advanced* >>> *System Tools* >>> *Administration*

- Account Manager: Modificar password de los usuarios "superadmin" y "admin", este ultimo usado por los clientes finales.
- User Account Permission Settings: Permite restringir el acceso al usuario "admin" a ciertas configuraciones del dispositivo, como las conexiones a Internet, la Gestión Remota, etc... es recomendable restringir el acceso a ciertas opciones de configuración para no permitir a los clientes dejar el dispositivo sin servicio.

-Ptp-link	Quick Setup		Advand	ced	English	✓ Log out	가. Reboot	(The second seco
Q Search	-							0
Security	User Account F	Permission Set	ttings					
e ^p vpn	Quick Setup:		Visible	Editable				
System Tools	LAN Setting:		✓ Visible	Editable				
- Time Settings	Wireless Settings: Wireless Advance	d Settings:	VisibleVisible	 Editable Editable 				
- LED Control	Multi-SSID:		✓ Visible	Editable				
- Diagnostics	Virtual Servers: Port Triggering:		VisibleVisible	Editable				
- Firmware Upgrade	DMZ:		Visible	Editable				
- Backup & Restore	UPnP:		Visible	Editable				
- Reboot Schedule	Remote Managem	ient:	Visible	Editable				
- Administration	ALG:		Visible	C Callsole				
- System Log	Firewall & DoS Pro	otection:	Visible					



- Aginet Config: Permite guardar la configuración actual del dispotivo como la configiracion por defecto, cuando el cliente final realice un reset físico con el botón de reset, la configuración que volverá a cargar el dispositivo será la que hemos guardado con esta función.
- Reset Aginet Config: Permite realizar un reset de la configuración guardada con la función Aginet Config.

Aginet Config	
Save current settings as default settings.	
	Save
Reset Aginet Config	
Clear the current ISP configuration.	
	Factory Restore

 Remote Management: Permite habilitar la Gestión Remota del dispositivo, es recomendable cambiar los puertos de acceso y filtrar las IP que tengan acceso a la Gestión Remota para evitar accesos no autorizados al dispositivo.

Remote Management		
Remote Management:	Enable	
Port for HTTP:	80	
Remote Management via HTTPS:	Enable	
Port for HTTPS:	7777	
Manage This Router via the Address:		
https://10.1.100.249:7777		
Client Device Allowed for Remote Man	agement:	
Only the Following IP Addresses		
Add a new IP		
10.1.1.0	/ 24 🔻 🖨	
○ All		

- ICMP Ping: Permite habilitar PING desde la interface WAN.
- HTTP referer header check: La función de comprobación del encabezado HTTP referer puede proteger sus redes contra ataques CSRF, si tienes problemas para acceder remotamente desactivar esta opción.



3. COMPATIBILIDAD CON OLT DE TERCEROS (SOLO PARA DISPOSITIVOS ONT)

Todas las ONTs son compatibles con OLTs de terceros. Algunas marcas de OLT requieren que el SN sea específico, así que deberemos de modificar el SN GPON de la ONT para que pueda ser autentificada.

Huawei: Algunas OLTs de Huawei requieren que el SN y VENDOR_ID empiecen por HWTC, para configurar estas opciones iremos al menú *Advanced* >>> *Network* >>> *XPON Settings* y seleccionaremos el OLT Mode como Modo H, automáticamente el SN GPON será modificado por: 48575443xxxxxxx (HWTCxxxxxxx) manteniendo los últimos 8 digitos como los originales.

XPON Registration		
PON Mode:	GPON Mode	▼
ASCII+HEX	○ ASCII+HEX	
GPON SN:	48575443B007AA78	
Password Type:	ASCII HEX	
GPON Password:		
OLT Mode:	Mode H	▼

- * Esta Función solo esta disponible en algunos Firmware.
- **Otros**: Otras OLTs requieren que el SN GPON sea modificado, simplemente deberemos modificar el GPON SN con los 8 primeros dígitos que se requieran.



4. CARGA DE CONFIGURACION AUTOMATIZADA MEDIANTE OPCION66 DEL DHCP SERVER (FICHEROS)

 Todos los dispositivo Aginet cargan de manera automática 4 ficheros de configuración cuando arrancan por primera vez o no han sido configurados mediante este proceso, si un cliente realiza un reset del dispositivo y este es capaz de obtener IP por DHCP después del reset podríamos reconfigurar el dispositivo nuevamente.

En algunos casos este proceso se utiliza para configurar los dispositivos en el almacén y luego instalarlos en casa del cliente final.

Una vez el dispositivo es configurado esta será su configuración por defecto evitando que los clientes puedan realizar un reset a valores de fábrica. Para realizar un reset de fabrica consultar a Soporte.

- Los 4 ficheros que carga el dispositivo son los siguientes:
 - model+version.bin: Modelo del dispositivo + Versión de Firmware, por ejemplo para un dispositivo EX230v con versión de FW 0.11.0 2.0.0 v606d.0 Build 220907 Rel.55683n el fichero seria EX230vV122090755683n.bin, este fichero lo podemos generar fácilmente desde el menú Advanced >>> Backup & Restore >>> Backup , lo recomendable es configurar un dispositivo completamente y luego generar el fichero para automatizar su carga mediante la opción 66 del DHCP Server.
 - 2. **MAC.bin,** fichero especifico que solo carga el dispositivo que su MAC coincide con la del nombre del fichero. En este fichero se pueden configurar parámetros específicos para cada dispositivo como su SSID, User & Password, PPPoE, y Password de la WiFI. Su generación es fácil mediante la herramienta MacBin, donde podrás generar un fichero Excel para rellenar con los datos que necesites. Solicítanos acceso a esta herramienta.

Help About							
Choose to generate random value							
V PPPPoE Username 8 💌 🕅 Login Username 8	Amounts: 100						
V PPPoE Password 8 🚖 🖾 Login Password 8	Create MACBIN.xls						
Generate MAC.bin	Generate MAC. bin						
D:\Desktop\MACBIN.xls	Completed MACBIN.xls						
	MAC.bin output path						

MAC Address	Username	Password	WirelessKey	PPPoE Username	PPPoE Password
7C8BCA5718DC				IC1IivbSXU	bJATK7
7C8BCA5719DC				JaTHXcytXe	SgixcW
7C8BCA5720DC	$\mathbf{\Lambda}$			meXJRgdp9J	H5oOLF
7C8BCA5721DC	N			hppPUXGL2k	isVD1C
7C8BCA5722DC	MAC address of de	evice Rar	ndom value of PPPoE	r2D7YUE1mz	42rT0s
7C8BCA5723DC				3fGgjd0H2a	VTOYsM
				82AkSvSYpL	3rQ3b2
				tUSf3ntss2	9ROpCE

3. favicon.ico, un fichero de imagen favicom para sustituir el original del dispositivo. Su tamaño no debe de exceder de 6KB.



4. logoicon.png, sustituye el logo de TP-Link por el del operador. Su tamaño no debe de exceder de 130*50 pixels.

5. CARGA DE CONFIGURACION AUTOMATIZADA MEDIANTE OPCION66 DEL DHCP SERVER (MIKROTIK)

Es posible configurar vuestro propio servidor DHCP para que hagas las tareas de suministrar los ficheros de configuración a los dispositivos, en este ejemplo vamos a usar un Mikrotik, pero puede ser cualquier Servidor DHCP + Servidor TFTP.

Configuramos la Opción 66 del DHCP, tal y como se muestra en la imagen.

Name: Nombre

Code: 66 (valor fijo)

Value: IP del servidor TFTP donde están alojados los ficheros de configuración. Con el formato s'xxx.xxx.xxx

DHCP Se									
DHCP	Network	s Leas	es Options	Option Sets	Option Matcher	Alerts			Find
Name option43 option66	/ C	ode 4 6	Value 3 http://10.1. 6 s ⁻¹ 10.1.20.1 [*]	1.10:7547		DHCP Optio Name: Code: Value: Raw Value:	n coption66> aption66 66 s'10.1.20.1' 31302e312e32302e31	OK Cancel Apply Copy	
2 items (1 selected	0						Remove	

Creamos una Option Sets con la opción creada anteriormente:

Name: Nombre

Options: Opción creada anteriormente.

DHCP Server	
DHCP Networks Leases Options Option Sets Option Matcher Alerts	
Name /	-
tplink, act	
(pink_oncp	
DHCP Option Set ⊲plink_dhcp> Name: plink_dhcp OK Options: option66 ▼ Cancel Apply Copy Remove	
2 items (1 selected)	



• Añadimos la Opción creada a nuestro servidor DHCP:

	[DHCP Server <bridg< th=""><th>e></th><th></th><th></th></bridg<>	e>		
DHCP Server		Generic Queues	Script	OK	
DHCP Networks Leases Op	ptions Optic	Name:	bridge	Cancel	
+ × = 7	DHCP Con	Interface:	bridge 🗧	Apply	Find
Name / Interface	R	Relay:	•	Disable	
bridge bridge bridge vlan 20 bridge	an20	Lease Time:	23:59:00	Commont	
bridge.vlan100 bridge.vla	an100	Bootp Lease Time:	forever Ŧ	Connien	
bridge.vlan200 bridge.vla	an200	Address Pool:	bridge.vlan1 ∓	Сору	
		DHCP Option Set:	tplink_dhcp 🛛 ∓ 🔺	Remove	
		Server Address:	•		
		Delay Threshold:			
		Authoritative:	yes 🔻		
		Bootp Support:	static Ŧ		
		Client MAC Limit:	•		
		Use RADIUS:	no Ŧ		
4 items (1 selected)			Always Broadcast		
			Add ARP For Leases		
			✓ Use Framed As Classless		
			Conflict Detection		
		enabled			

 Cargamos en los ficheros del Mikrotik los ficheros que necesitemos, en nuestro ejemplo solo hemos cargado el fichero de configuración genérico para todos los dispositivos, y añadimos una regla en el servidor TFTP que indique el fichero disponible para su descarga.

TFTP									
🛨 🗕 🖌 🗶 🍸 Settings								Find	
# IP Addresses	Req. Filename	Real Filename	Allow	Read O	Hits				•
0	EX230vV122090	EX230vV122090	yes	yes		0			_
		TFTP 🔿							
		IP Addre	esses:]≑ [OK	11
		Req. Filer	name: EX	230vV1220	90755683	n.bin		Cancel	
		Real Filer	name: EX	230vV1220	90755683	n.bin		Apply	
			•	Allow				Disable	
			v	Read Only				Copy	
			Hits: 0				i	Remove	
		black					l		
		chabled							
1 item (1 selected)									
File List									
File Cloud Backup									
	lestore Upload	1			Find	1			
File Name	△ Type	Size	Creation	Time		•			
EX230vV122090755683n.bin	bin file	19.0 KiB	Dec/08	3/2022 16:0	3:06				



6. CARGA DE CONFIGURACION AUTOMATIZADA MEDIANTE AGILE SERVER

- TP-Link pone a disposiciones de los ISP una herramienta para cargar los ficheros de configuración de manera automática realizando las tareas de servidor DHCP Server y TFTP Server. Para obtener la Herramienta solicitar a Soporte de TP-Link.
- Primero deberemos de configurar las opciones de red del dispositivoque vaya a ejecutar la herramienta con la IP Fija, "192.168.66.10, 255.255.255.0".
- Seleccionar donde están los ficheros de configuración en el dispositivo (Workspace):

AgileServer 2.	0	
Workspace:	D:\Desktop\Agile Config\1]
😵 OFF 🛛 Tips: All	LEDs flashes indicate Agile Config is successful	

 Conecte el puerto WAN del dispositivo al PC o Switch donde esté conectado el PC, encienda el dispositivo, el dispositivo será actualizado automáticamente. Admite la actualización de los dispositivos en lotes, según la cantidad de los puertos en el switch.



7. CARGA DE CONFIGURACION, PERSONALIZAR SSID y PASSWORD WIFI

Como configuro el SSID de cada dispositivo de manera personalizada?

Si el SSID de cada dispositivo debe ser único en función de sus direcciones MAC, configure el SSID como "WISP_XXXX_2G" en Configuración general. Aquí, XXXX se reemplazará con los últimos N bits de la dirección MAC (N es el número de X que ingresa). Por ejemplo, cuando la dirección MAC es 8D6C7298D0A y el SSID está configurado como WISP_XXXX_2G, el nuevo SSID será WISP_8D0A_2G. Si el SSID es WISP_XXXXXX, será WISP_298D0A.

Cómo configurar la contraseña inalámbrica de cada dispositivo para que sea única?

Configure la contraseña inalámbrica para que sea **?undefined?** en General Config, la contraseña de cada dispositivo será el mismo que su PIN después de ser configurado por Agile Config.

En algunos modelos de Hardware que vienen pregunfigurados con password alfanumericos es posible que sea necesario utilizar el código: **?1ValueReserve1?**

Ptp-link	Quick Setup Basic	Advanced English V	은 것 이 아이 Upgrade
Q Search			
M Wireless	Band Steering		
- Wireless Settings	Band Steering: Wireless Settings		2.4GHz 5GHz
- WPS			
- Wireless Schedule	Wireless Radio:	Enable	
- Statistics	Network Name (SSID):	TEST_XXXX_2.4	de SSID
- Advanced Settings	Password:	?undefined?	
- Multi-SSID	Mode:	Low Middle High 802.11b/g/n/ax mixed V	
- Mesh	Channel:	Auto	
	Channel Width:	Auto	
Ğ Guest Network	Transmit Power:	🔿 Low 🔿 Middle 💿 High	
🕅 Telephony			Save